

ENTREE DU MOT DE PASSE

- Le code par Défaut est **000000** / Il faut que le **voyant 5** Power clignote orange (**mode Wait**).
- Si le voyant clignote rouge, appuyer éventuellement sur le switch de présence capot ou débrancher / rebrancher.
- Après 30s le voyant s'allume vert puis après 30s clignote orange lentement (**Mode Wait**) –
- Appuyer 5s sur le bouton  ... le voyant 1 clignote.
- Appuyer 6 fois sur le bouton  ... jusqu'à ce que tous les voyants (1 à 6) s'allume et une dernière fois pour valider
- Les 6 voyants s'allume vert. Puis le voyant 5 clignote Vert.

- Attention ! Si aucune action pendantt 30s le voyant 1 s'éteint et le voyant 5 clignote à nouveau et 30s après devient **rouge (Service)**. Refaire la manip appui sur le switch ou débrancher / rebrancher
- Si appui court sur le bouton  ...le voyant 5 clignotera rapidement...refaire la manip (appui sur le switch)

CHANGEMENT DE CONFIGURATION

- Entrer le MDP (000000)
- Basculer par ex le switch 2 (Vitesse Aspirateur) sur OFF (vitesse max) le voyant 5 clignote vert
- Appuyer longuement (5s) sur le bouton  pour voir le changement de vitesse
- Le voyant 5 s'allume fixe orange
- Pour revenir à la vitesse initiale, (vitesse normale), entrer de nouveau le MDP – Ne pas basculer le switch pour le moment 
- Rebasculer le switch 2 sur ON et appuyer longuement (5s) sur le bouton  pour voir le changement de vitesse
- Si le switch a été basculé avant l'entrée du MDP  entrer le MDP, rebasculer le switch sur OFF puis sur ON. Et valider par appui long sur 
- Attention ! Changer les switch 1 par 1 : Ne pas changer la position d'un switch sans avoir au préalable entré le MDP ou l'avoir validé. Il se peut que le switch soit sur une position mais n'ai pas été activé. Rebasculer le switch OFF vers ON ou ON vers OFF pour que cela fonctionne et valider

NORMALISATION

- Appui long (5s) sur la touche  / les 4 voyants 1,2,3,5 s'allument
 - Entrer le MDP (000000) et valider
 - Le voyant 6 clignote Rouge toutes les 0,5s et le voyant 5 orange toutes les s.
 - Au bout de 30s le voyant 6 s'allume en vert et un Bip retentit
 - Le voyant 5 clignote orange toutes les 0,5s
-
- Attention ! Ne pas entrer le mot de passe avant de normaliser. Sinon revenir en mode **WAIT**

BUZZER ON/OFF

- Appui court sur la touche  le voyant 6 s'allument en vert.
- Entrer éventuellement le MDP (000000) puis Appui court sur la touche  l
- Renouveler l'opération pour inhiber le buzzer. Le voyant vert s'allume puis s'éteint
- Vérifier si le buzzer fonctionne en appuyant sur la touche 

RECUPERATION HISTORIQUE

- En mode Wait Appui court sur la touche. 
- Insérer une clé vide (supprimer les anciens fichiers)
- Le voyant 5 s'allume puis clignote toutes les 0,5s et un bip retentit
- Il est aussi possible d'insérer la clé et appui court sur la touche 
- Le voyant 6 s'allume vert lorsque la clé est retirée

NORMALISATION

- Appui long (5s) sur la touche  / les 4 voyants 1,2,3,5 s'allument
 - Entrer le MDP (000000) et valider
 - Le voyant 6 clignote Rouge toutes les 0,5s et le voyant 5 orange toutes les s.
 - Au bout de 30s le voyant 6 s'allume en vert et un Bip retentit
 - Le voyant 5 clignote orange toutes les 0,5s
-
- Attention ! Ne pas entrer le mot de passe avant de normaliser. Sinon revenir en mode **WAIT**

FIN DE MES

- Attention !! Si le capot est mal verrouillé (Les 4 clips doivent être bien en place), le détecteur peut passer en mode Service et l'aspirateur s'arrête

